


Marquer les plis de vos pop-up et kirigamis avec Crafty




A.P. Tournadre

Non seulement Crafty peut découper, mais elle sait aussi marquer les plis de vos pop-up. Alors confiez lui cette tâche délicate, elle s'en sort très bien !




Commencez par tracer dans ROBO master vos lignes de découpe et de pliage comme d'habitude.

Commencez par sélectionner une ligne de pliage.



Modifiez la couleur par défaut (le noir) de votre ligne



Le ligne est colorée en bleu à l'écran

Maintenant il faut expliquer à Crafty que toutes les lignes bleues sont des lignes de pliage

1 - Menu outil

Ligne colorée en bleu

2 - spécifier la ligne de découpe

A.P. Jourmadre

Sélectionner pour la couleur bleue dans le menu déroulant ligne pointillée – validez toutes les fenêtres

Appuyez sur [F1] pour visualiser l'aide

53,6, 236,1

Les lignes de pliage sont en fait des lignes en pointillé !